

ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (периоды замены приведены для персональных автомобилей с обычным режимом использования. Подробнее смотрите в брошюре по ТО)

Используйте только рекомендованные фирмой Мицубиси расходные материалы и жидкости.

Замена моторного масла	Бензиновые двигатели		Без турбины	Каждые 15000км или 12 мес.(масла класса SE и выше)	
			С турбиной	Каждые 5000км или 6 мес.(масла класса SE и выше)	
	Дизельные двигатели			Каждые 5000км или 6 мес.(масла класса CD и выше)	
Замена масляного фильтра	Бензиновые (без турбины) двигатели			Каждые 15000км или 12 мес.	
	Бензиновые (с турбиной) и дизели			Каждые 10000км или 12 мес.	
Замена ремня ГРМ	(кроме автомобилей с двигателем 4M40)			Каждые 10000км	
Замена топливного фильтра	Бензиновые двигатели			Не меняется	
	Дизельные двигатели			Каждые 60000км	
Замена трансмиссионного масла	M/T	FF		Не меняется	
		FR		Каждые 80000км	
	A/T	FF		Не меняется	
		FR	V4A5,V5A5 R4AW,V4AW	Каждые 80000км	
Замена масла в раздаточной коробке (только для 4WD)	FF	4WD с электронным управлением		Каждые 40000км	
		4WD без электронного управления			
	FR	Все автомобили		Каждые 80000км	
Замена масла в дифференциале	Обычный дифференциал			Dia Queen Super High Void Gear Oil #80,#90	
	LSD	Тип VCU			Каждые 80000км
		Тип Hybrid			Каждые 40000км
		Тип Helical			Каждые 40000км
		Тип механический		Каждые 40000км	
Dia Queen LSD Gear Oil					
Автомобиль с кондиционером	Используемый хладагент		HFC-134a (R134a)		

Примечание: FF – автомобили с приводом на передние колеса, включая версии с 4WD. Например Legnum, Galant, RVR, Airtrek – т.е. большинство легковых.

FR - автомобили с приводом на задние колеса, включая версии с 4WD. Например Pajero, Pajero IO – т.е. внедорожники.